


型番: RP-WC1003
RAVPower 15W MAGNET WIRELESS
CHARGER
取扱説明書

RAVPOWER



このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。また、製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

同梱物と各部の名称




セット内容

マグネット型ワイヤレス充電器(RP-WC1003)
取扱説明書

製品仕様

型番	RP-WC1003
入力	5V≒2A, 9V≒2.2A
出力	15W Max
iOS 出力	7.5W Max (2021年2月時点)
端子	USB-C
サイズ	約62.5*62.5*6.1mm
重量	約50g

ご使用方法



- ① 本体の Type-C ケーブルを AC アダプタ (別売) に接続して、家庭用コンセントに差し込むとスタンバイ モードになります。
- ② iPhone の充電位置は裏面中央にあります。本製品と iPhone の充電位置を合わせると充電を開始します。

ご注意：

スマホケースを付けている場合は充電ができない場合があります。スマホケースを外してご利用ください。
また、充電をするとき、本体のケーブルで iPhone を吊り下げながら充電をしないでください。落下や破損等の原因となります。

⚠ 危険

- ❗ 必ず指定の機器をご使用ください。指定の機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障の原因となります。
- ⊘ 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、車の中など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、ケガ、感電などの原因となります。
- ⊘ 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ❗ 接続機器を本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。
- ⊘ 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ⊘ 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- ❗ ACアダプタは別売となります。本製品に対応しているものを使用してください。対応外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ⊘ 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

⚠ 警告

- ⊘ 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ⊘ ケーブルが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- ⊘ コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- ⊘ 本製品にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

保証書 (1年)

この保証書を大切に保管してください。
商品名 RAVPOWER 15W MAGNET WIRELESS CHARGER
型番: RP-WC1003

保証期間 お買い上げ日より1年

お買い上げ日※ 年 月 日

お客様 お名前 販売店 店名
ご住所 住所

お電話番号 電話番号
担当

*本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償交換をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書及び保証規定は無効となります。

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
※裏面の無償交換規定も必ずお読みください。

無償交換規定

- 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名、製造番号の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、保証対象外となります。なお、「販売店」の情報は、購入日及び購入店が確認できる証明書(レシート・納品書など)の貼り付けにより、代用が可能です。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償交換をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には保証対象外となります。①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。③使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧、いたずらなどによる故障や損傷。⑤本書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 出張による交換対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

株式会社SUNVALLEY JAPANカスタマーセンター
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO八丁堀 III 9F
製品に関するお問合せ窓口 TEL: 03-5542-0238
問い合わせ先: www.sunvalley.co.jp
Email: support.jp@sunvalley.co.jp
受付時間平日10時~12時30分、13時30分~18時(土日祝日を除く)

! 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。アダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみ接続すること)

! ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

! 使用しない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

! お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

! 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

! 使用中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

! 雷が鳴り出したら、本製品には触れないでください。感電などの原因となります。

! ケーブルを加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

! ACアダプタに海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

! 濡れた手で本製品に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

! 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

! 電源プラグをコンセントから抜く場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

! 端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ 警告 (続き)

! 本製品とご使用のデバイスの上に、金属製のもの(金属を含む材質のストラップ、クリップやバンカーリングなど)を置かないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意

! 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

! 本製品を長時間連続使用される場合は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、意図せず長時間触れることがないようご注意ください。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

! コンセントにつないだ状態でACアダプタに長時間触れないでください。やけどなどの原因となります。

! LED光源を直視しないでください。目の健康を損なう場合があります。

! 湿気やほこりの多い場所、高温になる場所、極端に低温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

! 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

! ペットなどが噛みつかないようにご注意ください。発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

! 本製品を使用される前に、必ず接続機器のメモリの控えを取ってください。本製品の使用による接続機器内部及び接続されたメモリデータの破損や消失に関する責任は負いかねます。

! 航空機に搭乗する際は、本製品の電源を切り、航空機内でご使用にならないでください。

! 本製品を対応機種以外の機器に使用しないでください。ご使用の機器がワイヤレス充電対応機器であることを端末の取扱説明書で確認し、注意事項に従って使用してください。

取扱上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

・本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れてたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。

・ご使用中に暖くなる場合がありますが異常ではありません。

・ワイヤレス充電器のご使用によりバッテリーを長寿命化することはできません。

・腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。

・電源プラグや端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。故障の原因となります。

・水濡れや湿気による故障は、保証対象外となります。

・ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障などの原因となります。

・寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

www.ravpower.com

