




Model: RP-PB201
RAVPower PD Pioneer 20000mAh
60W 2-Port Power Bank
User Manual

Thanks for purchasing RAVPower products. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference.

PRODUCT DIAGRAM

Produktabbildung | Description du Produit | Diagrama del producto | Schema del Prodotto | 製品図



RAVPower 20000mAh Power Bank



USB-C Charging Cable (60cm / 23.6in)



User Guide



Thank You Card

SPECIFICATIONS

Technische Daten | Spécifications | Especificaciones | Specifiche Tecniche | 製品仕様

Model	RP-PB201
Battery Capacity	20000mAh / 72.6Wh
Min Battery Capacity	19400mAh / 70.42Wh
PD Input	5V ~3A, 9V ~3A, 12V ~2.5A, 15V ~2A, 20V ~1.5A, 30W Max
PD Output	5V ~3A, 9V ~3A, 12V ~3A, 15V ~3A, 20V ~3A
iSmart Output	5V ~3A, 9V ~2A, 12V ~1.5A
Total Output	PD 45W + iSmart 5V ~3A (Each Port), Total 60W Max
Rated Capacity	20V ~3A, 2700mAh

USING YOUR POWER BANK

Benutzung Ihrer Powerbank | Utilisation de Votre Batterie Externe | Usando Su Banco De Energía | Utilizzo del Power Bank | パワーバンクを使う

Fig. 1





Fig. 2



EN

Charging Your Power Bank(Fig.1)

1. Charge the power bank via the PD port.
2. The LED indicators will light up progressively.

Note:

- It is recommended to fully charge the unit before first use.
- Unplug the charging cable when charging has completed.

Charging Your Device(Fig.2)

Connect your device to the power bank via the iSmart or PD port accordingly. Charging will start automatically.

Note:

- Unplug the charging cable when charging has completed.



Checking the Battery Level
Press the Power Button to check the battery level.

Warranty

- 18 Month Warranty.
- Life-time Support.

Note:

- This warranty is void if the defect is caused by:
 - Damage caused by force majeure.
 - Accidental damage, misuse, abuse, neglect.
 - Improper repair or alteration by unauthorized persons.
 - Expired warranty period.

DE

Laden Ihrer Powerbank (Bild 1)

1. Laden Sie die Powerbank über den PD-Anschluss.
2. Die LED-Anzeigen leuchten dann sukzessive auf.

Anmerkung:

- Das Gerät sollte vor der ersten Verwendung vollständig geladen werden.
- Ziehen Sie das Ladekabel heraus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Laden Ihres Geräts (Bild 2)

Schließen Sie Ihr Gerät per iSmart oder PD Anschluss an die Powerbank an. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Anmerkung:

Ziehen Sie das Ladekabel heraus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Überprüfen des Akkustands
Drücken Sie die Powertaste, um den Akkustand zu überprüfen.

Garantie

- 18-monatige Garantie.
- Lebenslanger Support.

Hinweis:

- Diese Garantie ist ungültig, wenn:
 - Der Mangel ist auf höhere Gewalt zurückzuführen.
 - Produkt ist durch Unfall, Missbrauch, oder Nachlässigkeit beschädigt.
 - Der Mangel beruht auf unsachgemäßer Reparatur oder Änderung durch nicht autorisiertes Personal.
 - Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen.

RAVPower
www.ravpower.com

E-MAIL:
support@ravpower.com

MANUFACTURER
Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China



FR

Chargement de Votre Batterie Externe (Fig. 1)


1. Chargez la batterie externe via le port PD.
2. Les indicateurs LED s'allumeront successivement.

Nota:
 · Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation.
 · Débranchez le câble de charge une fois celle-ci terminée.

Rechargement de Votre Appareils (Fig. 2)

Connectez votre appareil à la batterie externe via le port iSmart ou PD suivant le cas. Le chargement va démarrer automatiquement.

Nota:
 Débranchez le câble de charge une fois celle-ci terminée.

 Vérification du Niveau de Batterie
 Appuyez sur le Bouton d'Alimentation pour vérifier le niveau de la batterie.

Garantie

- Garantie de 18 mois.
- Assistance à vie.

Remarque:
 Cette garantie est nulle si:
 · Le défaut est causé par une force majeure.
 · Le produit est endommagé par accident, mauvaise utilisation, abus ou négligence.
 · Le défaut est dû à une réparation ou à une modification inappropriée par des personnes non autorisés.
 · La période de garantie a expiré.

ES

Cargando Su Banco De Energía (Figura. 1)

1. Cargue el banco de energía a través del puerto PD.
2. Los indicadores LED se iluminarán progresivamente.

Nota:
 · Se recomienda cargar completamente la unidad antes del primer uso.
 · Desenchufe el cable de carga cuando se haya completado la carga.

Cargando Su Dispositivo (Figura. 2)

Conecte su dispositivo al banco de energía a través del puerto iSmart o PD. La carga comenzará automáticamente.

Nota:
 Desenchufe el cable de carga cuando se haya completado la carga.

 Revise El Nivel De La Batería
 Presione el Botón de Encendido para verificar el nivel de la batería.

Garantía

- Garantía de 18 Meses.
- Soporte de por Vida.

Nota:
 Esta garantía no es válida si:
 · El defecto es causado por fuerza mayor.
 · El producto está dañado por accidente, mal uso, abuso o negligencia.
 · El defecto se debe a una reparación o alteración inadecuada por parte de personal no autorizado.
 · El período de garantía ha expirado.

IT

Ricarica del Power Bank (Fig. 1)

1. Ricaricare il power bank con la porta PD.
2. Gli indicatori LED si accenderanno progressivamente.

Nota:
 · Si raccomanda di ricaricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
 · Disconnettere il cavo di ricarica una volta completata la ricarica.

Ricarica del Proprio Dispositivo (Fig. 2)

Collegare il proprio dispositivo al power bank utilizzando la porta iSmart o la porta PD. La ricarica inizierà automaticamente.

Nota:
 Disconnettere il cavo di ricarica una volta completata la ricarica.

 Controllo del Livello della Batteria
 Premere il Pulsante di Accensione per controllare il livello della batteria.

Garanzia

- 18 Mesi di Garanzia.
- Supporto Clienti a Vita.

Nota:
 Questa garanzia è nulla se:
 · Difetto è causato da forza maggiore.
 · Il prodotto è danneggiato da incidenti, uso improprio, abuso o negligenza.
 · Il problema è dovuto a riparazioni o alterazioni improprie da parte di personale non autorizzato.
 · Il periodo di garanzia è scaduto.

JP

パワーバンクを充電する (Fig.1)

1. PD ポートでパワーバンクを充電する。
2. LED ライトが進捗に合わせて光ります。

注意:
 ·初めてご利用になる場合、フル充電してからご利用ください。
 ·充電が完了したら、充電ケーブルは外してください。

ご利用の機器を充電する (Fig.2)

iSmart ポートまたは PD ポートで、ご利用の機器とパワーバンクをつなげます。接続すると自動的に充電が始まります。

注意:
 充電が完了したら、充電ケーブルは外してください。

 バッテリー残量を確認する
 電源ボタンを押して、バッテリーレベルを確認します。

保証

- ・18ヶ月の安心保証。
- ・長期間のカスタマサポート。

ご注意:
 下記の場合は保証対象になりませんのでご注意ください。
 ・火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合。
 ・使用上の酷使、管理不足、過失または事故によって生じた故障と認められる場合。
 ・当社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合。
 ・保証期間が切れる場合。

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
- a) Read all the instructions before using the product.
 - b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
 - c) Do not put fingers or hands into the product.
 - d) Do not expose power bank to rain or snow.
 - e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
 - f) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
 - g) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
 - h) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
 - i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion. The temperature of 100°C can be replaced by the temperature of 212°F.
 - j) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
 - k) Switch off the power bank when not in use.
 - l) Do not place or use this product in high temperature or damp environment. Do not expose it to the sun.
 - m) Dispose the power bank according to the local statues environmental protection regulations.

FCC Compliance
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WEEE Compliance
 DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.