


RAVPOWER

10000mAh最大出力18W 3ポート
ワイヤレス充電付きモバイルバッテリー
取扱説明書
型番:RP-PB1200

この度はRP-PB1200モバイルバッテリーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いいただきますようお願い申し上げます。ご質問やご不明なところがありましたら、下記弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
株式会社SUNVALLEY JAPAN カスタマーサポートセンター
Tel:03-5542-0238※受付時間平日10:00~18:00
(土日祝休み)
Mail:support.jp@sunvalley.co.jp

製品図



- ① 電源ボタン
- ② LEDインジケータ
- ③ 入出力ポート PD USB-C
- ④ 出力ポートQC USB
- ⑤ ワイヤレス充電面

製品仕様

型番	RP-PB1200
容量	10000mAh
入力	5V≒3A, 9V≒2A, 12V≒1.5A
USB-A出力	5V≒2.4A, 9V≒2A, 12V≒1.5A
Type-C出力	5V≒3A, 9V≒2A, 12V≒1.5A
ワイヤレス出力	iOS:7.5W / Android:10W
サイズ	157mmx77.5mmx13.8mm
重量	約255g


セット内容

- RAVPOWER 10000mAh最大出力18W 3ポートワイヤレス充電付きモバイルバッテリー (型番: RP-PB1200) × 1
- 取扱説明書 × 1

電源ボタンの機能

- 電源ボタンを1回押すとバッテリー残量を確認できます。

USB充電ケーブルでデバイスを充電




- 別売りのUSB充電ケーブルを本製品の出力ポートに接続し、もう一方をお手持ちのデバイスに差し込むと、自動的に充電が始まります。
- 電源ボタンを10秒間、長押しをすると出力機能がオフになります。

【ご注意】

- 満充電になっても、給電が止まらない場合は、USB充電ケーブルを取り外してください。
- お使いのデバイスによって、USB充電ケーブルの端子形状が変わるため、お使いのデバイスが推奨している充電用USBケーブルをご使用ください。

ワイヤレスでデバイスを充電




- お手持ちのデバイスを本製品のワイヤレス充電面に重ねると、自動的に充電が始まります。

【ご注意】

- 厚さ5mm以上のケースは充電前に取り外してください。
- 本製品でのワイヤレス充電はワイヤレス充電機能を搭載したデバイスのみご利用いただけます。
- 充電環境やデバイスを置く位置によっては充電ができない、もしくは、充電速度が遅くなる可能性があります。
- ワイヤレス充電時に異常が発生した場合は右側のLEDが青く点滅し、10秒後、ワイヤレス充電機能がオフになります。

バッテリー残量・LEDの確認方法

- 電源ボタンを1回押すとLEDインジケータでバッテリー残量を確認できます。




(◎:白LED点滅/○:LED消灯/●:白LED点灯/
◎:青LED点滅/◎:青LED点灯)

バッテリー本体への充電

- バッテリー残量が約25%になりましたら本製品を充電してください。
- 別売りのUSB充電ケーブルの端子を、本製品の入力ポートに接続してから、もう一方の端子を別売りのACアダプターに接続すると、自動的に本製品の充電が始まります。

- 本製品を充電すると、LEDインジケーターが点滅をします。



(◎:白LED点滅/○:LED消灯/●:白LED点灯)

電源オフの方法

- デバイスやACアダプタと本製品の接続を解除し、30秒後、自動的に電源が切れます。また、電源ボタンを押した後、何も動作がない場合も、30秒後、自動的に電源が切れます。

安全上のご注意

【危険】

- 本製品にピンなどの金属を差し込まないでください。ショート(短絡)する危険性がございます。
- 分解・改造しないでください。
- 火の中に入れてたり、電子レンジやオープンなどで加熱しないでください。
- 水・海水・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電しないでください。
- 火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しないでください。
- 布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使用しないでください。
- 本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなど衝撃や力をあたえないでください。
- USBケーブル/USBポートやアダプターを根本まで確実差し込んでください。
- USBケーブルなどを本製品に差し込む際は、USB端子の方向を確かめてから正しい方向で差し込んでください。

【警告】

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。

- ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所に立ち入る場合は、本製品を使用しないでください。
- 使用や保管中に、異臭・異音・発煙・発熱・変色・変形・破損などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
 - ・USBケーブルを接続機器から抜く。
 - ・接続機器の電源を切る。
 - ・使用中止する。
- 湿気やほこりの多いところで、使用・保管しないでください。
- 通電中の本体に長時間触れないでください。
 - ※長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。
- 使用後や使用しないときはUSBケーブルを抜いてください。
- 接続部に直接ふれたり、指を差し込んだりしないでください。
- USB型端子の定格を超えて充電しないでください。
- ケーブルを束ねたままのご使用はおやめください。

【注意】

- 0℃～40℃以外の場所で使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所、高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所での使用や保管はしないでください。

- 使用時以外は、USBケーブル、USB付ACアダプターをUSB端子やコンセントから抜いてください。
- 自動車のシガーソケットなどを使って充電しないでください。
- 物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。

使用上のお願い

- 充電が完了した本製品を続けて充電しないでください。ご使用になった後に充電してください。
- 使用中や充電中は、本製品が熱くなることがあります。
- ケーブルの向きをよく確認してから差し込んでください。ケーブルの破損の原因になります。
- 電源が入らない状態まで放電した機器、バッテリーが古くなっている機器、故障している機器には給電できません。
- 布団の上でのご使用はお控え下さい。発熱、発火の原因になります。
- モバイルバッテリーを布団などでおおった状態で使わないでください。熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。
- ケーブルを束ねたままのご使用はお控え下さい。ケーブル破損の原因になります。

免責事項

- 火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷した場合。
- 消耗品が自然摩擦または自然劣化したことによる故障や損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お取り扱いが原因で生じた故障や損傷。
- 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いにより生じた故障や傷。
- ご使用上の誤り、または接続している他の機器により生じた故障および損傷。
- 部品交換、調整、改造などを行った場合。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合は、当社は一切の責任を負いかねます。また、当社では本製品に関する日本国外へのサポートおよびアフターサービスはおこなっておりませんので予めご了承ください。

日本国内安心保証

本製品はご購入日から12ヶ月の日本国内安心保証をご提供いたします。インターネットオークションやリサイクルショップなどでご購入された商品の交換・返品・返金に関しましてはご購入先へお問い合わせください。

保証書

品名 RAVPOWER 10000mAh最大出力18W 3ポート ワイヤレス充電付きモバイルバッテリー	品番 RP-PB1200	
お客様	お名前	様
	ご住所	
保証期間	お買い上げから1年間有効	
ご購入日	年	月 日
購入店名		

注意事項

この保証書は再発行しませんので、大切に保管して下さい。販売店様ご購入の日付を記入していない場合、またはお客様の購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合は適用されませんのでご注意下さい。

株式会社SUNVALLEY JAPAN カスタマーサポートセンター

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-18-6PMO八丁堀 III 9F

Tel:03-5542-0238※受付時間平日10:00~18:00

(土日祝休み)

Mail:support.jp@sunvalley.co.jp

