

# RAVPOWER


10000mAh 2ポートモバイルバッテリー

取扱説明書

型番:RP-PB1202 BK/WH

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用になる前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要なお読みください。また、製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

## 製品図



- ① 電源ボタン
- ② 残容量インジケータ
- ③ Type-C入出力ポート (5V/3A)
- ④ USB-A出力ポート (5V/2.4A)

## 製品仕様

型番	RP-PB1202 BK/WH
容量	10000mAh/37Wh
Type-C入力/出力	5V=3A
USB-A出力	5V=2.4A, 15W Max
サイズ	約142×72×14.5mm
重量	231g

※本体への充電時間は、使用環境/充電環境によって変化しますので目安としてご参考ください。

## セット内容

- 1x10000mAhモバイルバッテリー (本体)
- 1x本体充電用ケーブル (USB-AtoC,15cm)
- 1x取扱説明書/保証書

## 使用方法:バッテリー残量の確認方法

電源ボタンを押すと、バッテリー残量を残容量インジケータで確認できます。

(◎:LED点滅/○:LED消灯/●:LED点灯)

残容量インジケータ	バッテリー残量
◎○○○	0%-5%
●○○○	6%-25%
●●○○	26%-50%
●●●○	51%-75%
●●●●	76%-100%

## 使用方法:バッテリー本体への充電

- バッテリー残量が25%程度の時点で、本製品を充電してください。
- 付属のUSB充電ケーブルのTYPE-C端子側を、本製品の入力ポートに接続してから、もう一方のUSB-A端子をACアダプターに接続すると、自動的に本製品の充電が始まります。
- 本製品を充電する際に、LEDインジケータに充電状況が表示されます。

充電中:(◎:LED点滅/○:LED消灯/●:LED点灯)

残容量インジケータ	バッテリー容量
◎○○○	0%-25%
●○○○	26%-50%
●●○○	51%-75%
●●●○	76%-99%
●●●●	100%満充電

## 使用方法:デバイスへの充電

- ケーブルを本製品の出力ポート (Type-C、USB-A) に接続し、もう一方を充電の対象となるデバイスに差し込むと自動的に充電が始まります。
- お使いのデバイスによって、充電用USBケーブルの端子形状が変わるため、お使いのデバイスが推奨している充電用USBケーブルをご使用ください。
- 充電が始まらない場合は、電源ボタンを押してモバイルバッテリーを再起動してください。
- 満充電になったらUSBケーブルを取り外してください。

## 電源オフの方法

- 60秒間接続してないでないと、自動的に電源が切れます。

## 安全上のご注意

火災、やけど、ケガ、感電などの原因となります。

### 【危険】

- 分解・改造しないでください。
- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、車の中など)で使用、保管、放置をしないでください。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 水などの液体(飲料水、海水、汗、石鹸水など)で濡らしたり、濡れたまま使用しないでください。
- 布団、毛布、鞆の中などの風通しの悪い環境では使用しないでください。
- 湿気やほこりの多いところで使用、保管をしないでください。
- 重いものを載せたり、踏みつける、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。
- 本体およびUSBポートにピンなどの金属を差し込まないでください。
- USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
- USBケーブルを差し込む際は、端子の方向をよく確かめ、正しい方向で差し込んでください。

### 【警告】

- お子様をご使用の際には、保護者が正しい使い方を十分に教えてください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管をしてください。
- ガソリンスタンドなどの引火性ガスが発生する可能性のある場所で使用しないでください。

- 使用中に異臭・異音・発煙・発熱・変色・変形・破損などの異常がみられた場合は直ちに使用を中止し、次の作業を行ってください。
  - ・接続機器の電源を切る
  - ・USBケーブルを接続機器から抜く
- 通電中の本体に長時間触れないでください。低温やけどなどの原因となります。
- 使用時以外はUSBケーブルを抜いてください。

- ケーブルを束ねたままで使用しないでください。

### 【注意】

- 0℃以下、40℃以上の場所で使用をしないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所での使用や保管をしないでください。
- 自動車のシガーソケットなどを使って充電しないでください。
- 物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。

## 使用上のお願い

- 充電が完了した本製品を続けて充電しないでください。
- 使用中に熱を帯びる場合がありますが、異常ではありません。極端な発熱があった際は使用を中止してください。
- ケーブルの向きをよく確認してから差し込んでください。ケーブル、コネクターの破損の原因になります。

- 電源が入らない状態まで放電した機器、バッテリーが古くなっている機器、故障している機器には給電できません。

## 免責事項


- 火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷した場合。
- 消耗品が自然摩擦または自然劣化したことによる故障や損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お取り扱いが原因で生じた故障や損傷。
- 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いにより生じた故障や損傷。
- ご使用上の誤り、または接続している他の機器により生じた故障および損傷。
- 部品交換、調整、改造などを行った場合。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合は、当社は一切の責任を負いかねます。また、当社では本製品に関する日本国外へのサポートおよびアフターサービスはおこなっておりませんので予めご了承ください。

## 保証規定

1. 本製品の保証期間はご購入日から1年間です。保証期間内に製品に問題がございましたら、カスタマーサポートまでお問合せください。
2. 保証期間内でも、以下の場合には保証対象外となります。
  - ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
  - ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  - ③使用上、取扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
  - ④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧、いたずらなどによる故障や損傷
  - ⑤レンタル、リース品、非正規販売店で購入された場合。
  - ⑥本書の提示が無い場合。
3. 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合があります。
4. 機器が故障したことにより発生した損害・損失については負担いたしません。
5. 本製品をして以外の機器と接続して使用した場合に万一発生した事故については責任を負いかねます。
6. 出張による交換対応はお受けできません。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
8. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

※製品やパッケージデザイン、仕様などは改良の為予告なく変更する場合があります。

## 保証書

品名 10000mAh 2ポートモバイルバッテリー	型番 RP-PB1202 BK/WH	
お客様	お名前	様
	ご住所	
		
保証期間	お買い上げから1年間有効	
ご購入日	年	月 日
購入店名		

### 注意事項

この保証書は再発行しませんので、大切に保管して下さい。販売店様ご購入の日付を記入していない場合、またはお客様の購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合は適用されませんのでご注意ください。  
株式会社SUNVALLEY JAPAN カスタマーサポートセンター  
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO八丁堀III 9F  
製品に関するお問合せ窓口 TEL:03-5542-0238  
受付時間平日10時~12時30分、13時30分~18時(土日祝日を除く)  
※電話受付時間は予告なく変更する場合があります。

Email:support.jp@sunvalley.co.jp